



## Tassen en manden van vilt

STEP BY STEP 123  
Inspiration: 10935




## Tassen en manden van vilt



01  
Neem de laars over op een stuk vilt. Gebruik hiervoor het bij dit idee aangehechte sjabloon.



02  
Knip vier stukken vilt met het patroon in dezelfde richting. Gebruik twee verschillende dessins. Eén voor de binnenkant en één voor de buitenkant van de tas.



03  
Knip een stuk vliesofix net groot genoeg om de tekening van de laars te bedekken. Zorg ervoor dat je stuk vliesofix kleiner is dan het stuk vilt waar je de laars op hebt getekend.



04  
strijk de vliesofix op de laars.



05  
Knip de laars uit.



06  
Verwijder de achterkant van de vliesofix.

07

Strijk de laars op het vilt. Leg een stuk bakpapier tussen de laars en het strijkijzer om de applicatie te beschermen.

08

09

Naai de binnenzak aan elkaar, goede kant op goede kant.

10

Laat een opening van 5 tot 7 cm om de zak te kunnen keren met de goede kant naar buiten.

11

Naai de twee stukken voor de buitenkant op dezelfde manier aan elkaar maar zonder gat voor het keren.

12

Naai 3 cm van de hoek van de onderkant van de tas om een driehoek te maken.

13

De buitenste tas is gekeerd en ligt tegen de binnentas, goede kant tegen goede kant.

14

Naai de binnen- en buitenkant aan elkaar vast in de hoeken.

**Patroon**

**Patroon**

Design Vilt, b: 45 cm, dikte 1,5 mm, 1m  
22175

Design Vilt, b: 45 cm, dikte 1,5 mm, 1m  
22176

Vliesofix, b: 21 cm, 3m  
49823

Vliesofix, b: 21 cm, 15m  
49821

15

De buitenkant wordt door het gat van de binnentas getrokken.

16

Naai het gat dicht.

Verdwijn pen, 1stuk  
33388

Naaigaren, wit, katoen, 1000m  
41281

Decoratief gevlochten lint, b: 10 mm, goud, 10m  
51325

Design Vilt - Assortiment, b: 45 cm, 1,5 mm, 4x1m  
22177

Design Vilt, b: 45 cm, 1,5 mm, 4x5m  
22172

Naaimachine - Easy Needle EN3, 1stuk  
15178

17

Keer de tas.

**Patroon**