



Bedels aan een silicone armband

v13166

De silicone armband is zelfsluitend door de ingebouwde sluiting en is afwisselend versierd met bedels en glas link kralen die op hun plaats worden gehouden met stop ringen.

Hoe werkt het



1. Trek of rol de kleine stop ringen voor en na elke bedel en glas link kraal op de armband om de bedels en kralen op hun plek te houden.



2. Het handigst is om een tangetje te gebruiken om de stop ringen op de armband te krijgen. Rol een stop ring op de armband aan de kant van de ingebouwde sluiting. Pak nu dat uiteinde vast met een tangetje en trek de stopring met de hand op de armband tot waar je die wilt hebben. Door de armband met een tang vast te houden, kun je meer trekkracht zetten.



3. Als je tevreden bent over je armband is deze eenvoudig te sluiten met de ingebouwde sluiting. De armband is enigszins elastisch, dus je kunt hem zo over je hand trekken. Je hoeft de armband dus niet iedere keer te openen en sluiten.





4. NB! Je kunt de armband inkorten met maximaal 5 cm. Knip het stuk dat je eraf wilt hebben af met een schaar aan de andere kant van het metalen sluitgedeelte.